

Prendre les mesures pour votre nouveau rideau est un jeu d'enfant. Il vous suffit de suivre nos conseils simples. Vous trouverez ci-dessous la notice pour prendre vos mesures de **rideaux**.


Avant de commencer:

Utilisez un mètre ruban en métal, les mètres en tissu pouvant se détendre et fournir des mesures imprécises.




Mesure de la Largeur

Renseignez tout simplement la **largeur totale à couvrir**.



■ **Tringle** ■

Il vous suffit de mesurer la **distance entre les 2 extrémités de votre tringle** sans prendre en compte les embouts décoratifs.



■ **Rail** ■

Il vous suffit de mesurer la **largeur totale de votre rail**.

Nous nous chargeons du reste! Nous ajouterons le métrage de tissu nécessaire au mouvement de vagues des rideaux sur la tringle ou le rail afin qu'il soit parfait!

Astuce si vous ne possédez pas encore de tringle:

Pour une installation idéale, la tringle doit dépasser d'environ 15-20 cm de chaque côté de la fenêtre et être installée au moins 15 cm au-dessus de cette dernière.


Mesure de la hauteur

■ Finition de tête Œillets ■



Mesurez simplement la **distance du haut de la tringle jusqu'à l'endroit où vous souhaitez que le tissu s'arrête en bas.**

Nos Œillets s'adaptent aux **tringles allant jusqu'à 3 cm de diamètre.**



Tringle

■ Finition de tête Fronces ou Plis ■

Mesurez la distance entre **le bas des anneaux décoratifs jusqu'à l'endroit où vous souhaitez que le tissu s'arrête en bas.**



Si vous souhaitez **couvrir les anneaux par les rideaux**, alors il vous suffit de prendre vos mesures à partir du **haut des anneaux.**

Rail

■ Finition de tête Fronces ou Plis ■



Mesurez la distance entre **le haut du rail jusqu'à l'endroit où vous souhaitez que le tissu s'arrête en bas.**

Conseil

Les rideaux peuvent tomber soit à ras du sol (ou d'un seuil) soit sous l'encadrement de la fenêtre.

Pour un tombé parfait, nous vous conseillons qu'ils terminent soit :

- 1,5 cm au-dessus du sol (ou du seuil)
- 15-20 cm sous l'encadrement (si vous avez un radiateur, nous vous conseillons alors de laisser 3cm au-dessus de celui-ci)

Bon à savoir:

Il est important de laisser un petit espace libre en bas des rideaux afin d'éviter qu'ils ne traînent et ne s'abiment.